

Montagevejledning

LM 50 Manchet til glatte plast- og stålrør til beton og plast

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

1. Hullet bores med hulsav i den nedenfor angivne dimension.
2. På plast rør fjernes grater fra hullet.
3. Manchetten monteres ved at folde den som et U, og føres ind i hullet, derefter foldes manchetten ud så den ligger fast i hullet.
4. Manchetten trækkes nu tilbage således at læben på siden sidder glat med indersiden af væggen.
5. Røret raifes. Der påføres glidemiddel på røret eller manchettens indvendige side.
6. Røret presses nu på plads i den ønskede dybde.
7. Ønsker man at fiksure røret er der et spor i manchetten hvor der kan monteres et rustfrit 316ss spændebånd.

LM 50 Manchet til glatte plast- og stålrør.

VVS nr.	Rør dim. mm.	Borehul dim. mm.	Pakning bredde mm.
193572.032	32	44	50
193572.040	40	52	50
193572.050	50	62	50
193572.058	58	70	50
193572.063	63	75	50
193572.075	75	87	50
193572.090	90	102	50
193572.092	92	104	50
193572.110	100	112	50
193572.111	110	122	50
193572.112	117	129	50
193572.113	125	137	50
193572.114	160	172	50
193572.118	180	192	50
193572.120	200	212	50
193572.125	250	262	50

Materiale: EPDM.

Tilslutningen er testet med 1,0 bar.

Alle manchetter kan leveres i NBR (Olieressistent).

Tolerance: Borehul beton = +/- 1mm.

Borehul plast = +/- 2+1mm.

LM 50 Manchet til glatte plast- og stålrør med bspænding.

VVS nr.	Rør dim. mm.	Borehul dim. mm.	Pakning bredde mm.
193572.232	32	44	50
193572.240	40	52	50
193572.250	50	62	50
193572.258	58	70	50
193572.263	63	75	50
193572.275	75	87	50
193572.290	90	102	50
193572.292	92	104	50
193572.310	100	112	50
193572.311	110	122	50
193572.312	117	129	50
193572.313	125	137	50
193572.316	160	172	50
193572.318	180	192	50
193572.320	200	212	50
193572.325	250	262	50

Materiale: EPDM.

Tilslutningen er testet med 1,0 bar.

Alle manchetter kan leveres i NBR (Olieressistent).

Spændebånd af rustfrit syrefast stål.

Tolerance: Borehul beton = +/- 1mm.

Borehul plast = +/- 2+1mm.

PAT. PEND

