



1 Tilsigtet brug

BWT IOCLEAN er en rensetablet til rensning af ionbytterkolonnen og saltbeholderen som er specielt udviklet til BWT Perla-serien.

Urenheder kan via vandforsyningen ledes frem BWT Perla anlægget. BWT IOCLEAN fjerner aflejringer fra beholderen, renser ionbytterkolonnen og understøtter således en hygiejnisk behandling af drikkevandet.

På grund af den innovative sammensætning af aktive stoffer kan selv genstridige aflejringer som jern- og karbonatholdige forbindelser opløses og fjernes.

2 Produktspecifikation

BWT IOCLEAN er en tablet med aktive stoffer baseret på æblesyre og natriumsulfid i fødevarekvalitet.

Sammensætningen af aktive stoffer i BWT IOCLEAN er designet til brug i BWT Perla-serien med en volumen på op til 12 liter, hvilket sikrer effektiv og skånsom rensning.

Farve:	Hvid
Lugt:	Neutral
Form:	Tablet
Vægt:	ca. 52 g

BWT IOCLEAN er meget opløselig i vand og fremstilles i høj BWT-kvalitet under løbende kvalitetskontrol.

3 Anvendelse

Før brug skal du læse sikkerhedsdataene på emballagen.

BWT IOCLEAN bruges som en del af den halvårige vedligeholdelse ved at placere en tablet i den slot åbning, der er beregnet til dette formål på anlæggene i BWT Perla-serien. Efter behov kan BWT IOCLEAN også bruges med kortere intervaller.

BWT IOCLEAN kan bruges af den private bruger såvel som den faglærte specialist.

4 Forsendelse

Æske med 4 tabletter

Ordrenr. 702000020

(Tabletterne er pakket individuelt i lufttæt emballage)

5 Opbevaring

BWT IOCLEAN skal opbevares adskilt fra ildelugtende eller giftige stoffer og skal opbevares tørt.

BWT IOCLEAN skal opbevares utilgængeligt for børn

BWT IOCLEAN er ikke egnet til indtagelse

Opbevaringstemperatur: 5-30 °C.
Holdbarhed: Se emballage på tabs.

Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.