

Rengør brusere og armaturer korrekt – så holder de længere

Hansgrohe anbefaler rengøringsmidler baseret på citronsyre, der effektivt fjerner kalk uden at skade produkternes krom-overflade. Spray rengøringsmiddel på en klud eller en blød svamp og ikke direkte på produktet. Skyl altid efter med rigeligt koldt, rent vand.

Anvend under ingen omstændigheder rengøringsmidler, som indeholder **saltsyre, myresyre, klorblegemiddel, eddike** eller **eddikesyre**. De kan skade produktets overflade. Rengøringsmidler med **fosforsyre** bør kun anvendes i begrænset omfang. Brug aldrig skuremidler eller **skuresvampe**.



ARMATURER:

Tegn på manglende rengøring/afkalkning:

- Vandstrålen er ujævn eller sprøjter i alle retninger.
- Der kommer ikke så meget vand ud af armaturet, som der plejer.

Rengøring og afkalkning:

Vandet kommer ud af en stråleformer/perlator, der er lavet af fleksibel silikone. Dette er Hansgrohes QuickClean-teknologi. Du bør jævnligt gnubbe stråleformeren med en finger, f.eks. når du alligevel vasker hænder. Dermed fjernes kalkaflejringer og smuds.

For at fjerne indvendige kalkaflejringer, skrues stråleformeren af og lægges i blød i anbefalet rengøringsmiddel. Skyl altid efter med rigelige mængder rent vand.

BRUSERE:

Tegn på manglende rengøring/afkalkning

- Bruserstrålen er ujævn eller sprøjter i alle retninger.
- Bruserhovedet bliver utæt. Der kommer f.eks. vand ud af hovedbruserens øverste del.
- Der kommer ikke så meget vand ud af bruseren, som der plejer.

Rengøring og afkalkning:

Vandet kommer ud af stråledyser, der er lavet af fleksibel silikone. Dette er Hansgrohes QuickClean-teknologi. Du bør jævnligt gnubbe stråledyserne med en finger, f.eks. når du alligevel er i bad. Dermed fjernes kalkaflejringer og smuds.

Når bruseren rengøres, kan den lægges i blød i anbefalet rengøringsmiddel for at opløse kalkrester inde i bruseren. Skyl altid efter med rigelige mængder rent vand.

Skyl også altid bruseren i rent vand, hvis den har været i kontakt med babyolie, sæbe og shampoo, f.eks. efter brug i badekar.

